Bedienungs-Anleitung

Plattenwechsler REX DELUXE/Stereo



A Inbetriebnahme

Federaufhängung — Arretierung

Die Federaufhängung des eingebauten Plattenwechslers REX DELUXE ist zur Transportsicherung arretiert. Vor Inbetriebnahme müssen die beiden Transportarretierungsschrauben, unter denen sich rot gekennzeichnete Unterlagscheiben befinden, entfernt werden.

Anpassung an die vorhandene Netzspannung

Der Plattenwechsler wird in verschiedenen Ausführungen für mehrere Spannungsverhältnisse hergestellt. Die jeweilige Ausführung ist aus der unter dem Plattentellerbelag des Wechslers befindlichen Begleitkarte ersichtlich.

lst eine Spannungsumschaltung erforderlich, so geschieht dies über den Spannungswähler, der durch die unter dem Gummibelag befindlichen Löcher im Plattenteller zugänglich ist.

Umschaltung des Rundfunkgerätes auf Schallplattenübertragung

Das Rundfunkgerät ist auf TA umzuschalten.

Anschluß an das Rundfunkgerät

Ist der Plattenwechsler in einem Musikmöbel eingebaut, so wurde der Tonabnehmeranschluß bereits im Werk durchgeführt.

Der Plattenwechsler ist zur Wiedergabe von Stereo-Schallplatten eingerichtet. Zu diesem Zwecke muß der Tonabnehmeranschluß besonders geschaltet werden. Es ist zu empfehlen, daß Sie sich über den Tonabnehmeranschluß durch Ihren Fachhändler beraten lassen.

die Antriebsriemen, das Reibrad und der Plattentellerinnenrand von Ol und Fett freigehalten werden, damit kein ungleichmäßiger Lauf entsteht. Das Reinigen erfolgt am besten mit einem in Benzin getränkten Leinenlappen.

Beachten Sie bitte noch folgenden Hinweis:

In den Rillen der Schallplatten sammelt sich im Laufe der Zeit Staub an. Beim Abspielen der Platten setzt sich dieser Staub an den Saphiren ab. Es ist daher zweckmäßig, die Saphire in gewissen Zeitabständen mit einem weichen Pinsel zu reinigen.

Wir sind davon überzeugt, daß Ihnen bei sachgemäßer Bedienung dieser PE-Plattenwechsler viel Freude bereiten wird.

